

GEBRUIKSAANWIJZING COMBI-STEAMER RETIGO ORANGE VISION OC BERKENHOF - KORTENBERG



1^e Aanzetten van het toestel:

- Bedieningspaneel



1 = Functie = Hete lucht

2 = Functie = Combinatie hete lucht + stoom

3 = Functie = Stomen

4 = Tijdschakelaar

5 = Temperatuur in de ovenkamer

6 = Kerntemperatuurmeter

7 = Vochtigheidsgraad regeling

8 = Display met actuele waardes

9 = Instellen functies + terug functie

10 = Bevestigingsknop

11 = Pijl naar links

12 = Pijl naar rechts

13 = Start / Stop of huidig proces

Extra functie in te stellen via knop 9 (2 Tandwielen / Instellingen)

- Manuele bevochtiging = symbool met waterdruppels
- Ventilatorsnelheid = symbool met schroef
- Voorverwarming van de ovenkamer = symbool met thermometer
- Programma's = symbool van een opengeslagen boek
- Uitgestelde start = symbool van een wekker
- Instellingen = symbool met een aantal strepen
- Reinigingsprogramma = symbool van een douche

Start / stop

- Wanneer u deze knop gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, zet de oven zich in zijn slaap modus of stand-by. Het volledig toetsenbord gaat uit, enkel de knop aan/uit flinkt lichtjes. Als u de oven terug wenst te gebruiken, drukt u gewoon terug op de aan / uit knop.

- In werking stelling:

- Zolang de zekering in de zekeringkast niet af staat, staat het toestel in stand-by modus. Wanneer u het toestel wenst te gebruiken drukt u gewoon op de aan/uit knop.
- Bij het opstarten van de oven, wordt de oven automatisch gevuld met water dat vervolgens wordt opgewarmd. Tijdens het opwarmen van de boiler zullen de functies stoom en warme-lucht + stoom tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Na het bereiken van de juiste temperatuur zal u het toestel volledig kunnen gebruiken.
- Na gebruik zet u de steamer in stand-by door wat langer op de knop aan / uit (n° 13) te drukken.

- Handmatige bediening:

1^e – Selecteer een bereidingsstand;

- hete lucht (n° 1)
- stomen met hete-lucht (n° 2)
- stomen (n° 3)

2^e – Selecteer een bereidingsparameter

- tijd (n° 4)
- temperatuur (n° 5)
- temperatuur kerntemperatuurmeter (n° 6) / optioneel
- vochtigheidsgraad (n° 7) afhankelijk van gekozen bereidingstand kan deze functie gebruikt worden of niet

3^e – Pas iedere bereidingsparameter aan via de pijltjestoetsen en bevestig daarna via de knop met het V teken

4^e – Na alles ingesteld te hebben drukt u op de startknop

5^e – Na het beëindigen van het kookproces verschijnt de tekst

“ Cooking Done” op het schermpje

- Bediening via programma's:

1^e - Begin door op knop n° 9 (tandwielen) te drukken

2^e – Blader door de mogelijkheden met de pijltjes tot aan het symbool van de programma's bent (opengeslagen boek)

3^e – Bevestig door op knop n° 10 te drukken (V)

4^e – Blader door de programma's door middel van de knoppen met de pijltjes

5^e – Druk op de start knop om het gekozen programma te activeren

- Er bestaat de mogelijkheid ieder programma in meerdere stappen op te bouwen, ieder programma te bewerken, nieuwe programma's toe te voegen of bestaande te wissen. (Zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing)

- Automatische reiniging:

- Het reinigen van de ovenruimte gebeurt door middel van het reinigingsmiddel Active Cleaner, zijnde zakjes van 60 gr. Verplicht gebruik van dit product vanwege wel of niet behoud van garantie.
- Haal alle GN-schalen uit de oven vooraleer je start met een automatische reiniging.
- Doe nooit de deur openen tijdens een automatische reinigings-beurt.
- Laat na gebruik van het reinigingsmiddel de verpakking van het middel niet achter in de bereidingskamer.
- Mors nooit reinigingsmiddel op een heet oppervlak van het apparaat
- Laat bij voorkeur het toestel wat afkoelen na gebruik door de deur deels open te laten.

1^e - Begin door op knop n° 9 (tandwielen) te drukken

2^e – Blader door de mogelijkheden met de pijltjes tot aan het symbool van de automatische reiniging bent (douche)

3^e – Bevestig door op knop n° 10 te drukken (V)

4^e – Blader door de verschillende programma's door middel van de knoppen met de pijltjes

- 1:	Vlugge reiniging	1 Verpakking	30 min
- 2:	Basis reiniging	1 Verpakking	50 min
- 3:	Gemiddelde reiniging	1 Verpakking	75 min
- 4:	Extra reiniging	2 Verpakkingen	110 min
- 5:	Waterspoeling	0 Verpakkingen	16 min
- 6:	Ontkalking	1 Speciale verpak.	75 min

5^e – Bevestig door op knop n° 10 te drukken (V)

6^e – Druk op de start knop om het gekozen programma te activeren

7^e – Keer terug naar het hoofdmenu door op knop n° 9 (tandwielen) te drukken.

8^e – Oven vraagt om reinigingsmiddel te plaatsen. Knip het zakje open en giet het uit bovenop het deksel van de afvoer. Sluit de ovendeur, daarna start de oven automatisch op. Als het proces gedaan is klinkt een signaal en verschijnt een melding. In de oven niet aansluitend wordt gebruikt, kan u best de ovendeur op een kier laten staan.

- EERSTE INWERKINGSTELLING:

- A) Instellen allerlei instellingen o.a. taalgebruik:

- Druk op symbool n° 9 (Tandwielen)
- Druk op symbool n° 12 (Pijl naar rechts)
- Druk op symbool n° 10 (V)
- Daarna kan je zonder pin-code volgende zaken instellen:
 - 1 = Tijd
 - 2 = Geluid
 - 3 = Volume
 - 5 = Boiler
 - 6 = Usb
 - 7 = Opties - 7.1 = Verlichting continu / 7.6 = Automatische voorverwarming
 - 8 = Taal

Voornaamste instellingen:

- **Navigatie tussen de verschillende menu opties en sub-menus / instellingen**
- Via pijltjes links + rechts (n° 11 & 12)
- Selecteer een van de items van 1 – 8 en bevestig de instellingen met symbool V = n° 10
- Wanneer uit het menu / sub-menu wil gaan of een instelling wil annuleren, drukt op het symbool met de twee tandwielen

Navigatie tijdsinstelling:

- Druk op symbool n° 9 (Tandwielen)
- Druk op symbool n° 12 (Pijl naar rechts)
- Druk op symbool n° 10 = V
- Selecteer n° 1.1:
 - de huidige instelling van het uur zal knipperen
 - stel het gewenste uur in met de pijltjes links + rechts
 - bevestig het uur met V = symbool n° 10
- Selecteer n° 1.2:
 - de huidige instelling van de minuten zal knipperen
 - stel het gewenste uur in met de pijltjes links + rechts
 - bevestig het uur met V = symbool n° 10
 - druk daarna op symbool met de tandwielen n° 9

Navigatie geluid:

- Druk op symbool n° 9 (Tandwielen)
- Druk op symbool n° 12 (Pijl naar rechts)
- Druk op symbool n° 10 = V
- Selecteer n° 2:
 - selecteer voor welke functie u een geluid wenst
 - 2.1 = toetsenbord
 - 2.2 = einde van een kookprogramma
 - 2.3 = einde van een stap uit een bepaald kookprogramma
 - 2.4 = einde van de voorverwarming
 - 2.5 = foutmelding
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - de huidige instelling zal knipperen
 - kies met de pijltjes het gewenste geluid
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - druk daarna op symbool met de tandwielen n° 9

Navigatie volume / geluid:

- Druk op symbool n° 9 (Tandwielen)
- Druk op symbool n° 12 (Pijl naar rechts)
- Druk op symbool n° 10 = V
- Selecteer n° 3:
 - selecteer voor welke functie u het volume wenst te regelen
 - 3.1 = toetsenbord
 - 3.2 = einde van een kookprogramma
 - 3.3 = einde van een stap uit een bepaald kookprogramma
 - 3.4 = einde van de voorverwarming
 - 3.5 = foutmelding
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - de huidige instelling zal knipperen
 - kies met de pijltjes het gewenste geluid
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - druk daarna op symbool met de tandwielen n° 9

Navigatie opties:

- Druk op symbool n° 9 (Tandwielen)
- Druk op symbool n° 12 (Pijl naar rechts)
- Druk op symbool n° 10 = V
- Selecteer n° 7:
 - 7.1 = permanent licht in de ovenruimte of enkel licht bij het openen van de deur en bij gebruik van de oven
 - 7.3 = oven in stand-by na reiniging – de oven schakelt zichzelf uit na ongeveer 3 minuten na beëindiging van het reinigings-programma
 - 7.5 = blokkeren van de werking met programma's
 - 7.6 = voorverwarming
 - 2.5 = foutmelding
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - de huidige instelling zal knipperen
 - kies met de pijltjes het gewenste geluid
 - bevestig met V = symbool n° 10
 - druk daarna op symbool met de tandwielen n° 9