

1. Het in- en uitschakelen of in het stand-by plaatsen van het interactief scherm

Inschakelen: druk aan de voorkant van het scherm op de powerknop.

Uitschakelen: druk aan de rechter zijkant van het scherm enkele seconden op de powerknop tot er een boodschap voor afsluiten op het scherm verschijnt. Bevestig of annuleer op het scherm.

In- uit standby plaatsen: druk aan de rechter zijkant van het scherm kort op de powerknop. Van zodra je het scherm aanraakt, zal het opnieuw actief worden.

2. Computer aansluiten met bedrading en projecteren op het scherm

Aan de rechterzijde achteraan het scherm zitten al mogelijke poorten met de verschillende bronnen.

De **HDMI-kabel** (standaard aangesloten op het scherm) zorgt ervoor dat het beeld en geluid wordt overgenomen.





3. Gebruik maken van de functionaliteiten van het scherm



3.1. Whiteboard

3.1.1. Whiteboard toolbalk



De muis: Afbeeldingen of tekst vergroten of verkleinen.

Het potlood: Met de vinger of met de 2 kanten van de Clevertouch pen schrijven of tekenen + van kleuren of schrijfdikte veranderen.

De gom: Tekst of tekeningen verwijderen door er een streep door te trekken.

De vuilbak: Alles op het whiteboard verwijderen.

Figuren: Verschillende figuren tekenen.

Het hand: Tekst verkleinen of vergroten + verplaatsen.

Kleurpallet: Verschillende kleurencombinaties maken.

Linkse pijl: Terugkeren naar voorgaande handeling.

Rechtse pijl: Terugkerende handelingen terug opvragen.

+ < 1/1 >

Het toevoegen van pagina's of naar de volgende pagina gaan

3.1.2. Het opslaan van whiteboard bestanden



3.2. Browser



3.3 Google

Gebruik google functionaliteiten zoals bv. Google maps, You Tube



4. Volume

Via 'potlood-knop'		Martin and me			
	Algemeen	Algemeen	* HDMI 1	* HDM12	• HDMI 3
	Weergave ر]») Audio	• DP	• TYPEC 1	• TYPEC 2	
		G —	 • 🌾	€,× ●	
Ø					