




GEBRUIKSAANWIJZING CENTRALE DAMPKAP OC BERKENHOF - KORTENBERG




1^e Aanzetten centrale dampkap:



Kijk eerst na of de noodschakelaar onderaan de bedieningskast niet per ongeluk is ingedrukt geweest. (groen pijl bovenstaande foto)
Zo dient deze te staan in veilige modus (staat open en niet ingedrukt)



Vervolgens draait u de hoofdschakelaar bovenaan de regelkast van de stand off naar stand on. (Zie blauwe pijl op bovenstaande foto)
Daardoor gaat de verlichting van de centrale dampkap branden.



Harder




Stiller

- Daarna draait u de snelheidsregelaar (Zie gele pijl op foto pag. 1) van de rustpositie 0 naar de maximum positie. En wacht u een enkele minuten. Ondertussen gaat alles automatisch in gang en worden een aantal veiligheidsontkoppelingen geopend. Zo wordt er o.a. in de kelder een gasventiel geopend, zodat er pas gas naar het gasfornuis kan vloeien als er afzuiging is in de keuken. Verder worden er nog een aantal kleppen geopend waardoor de vuile lucht kan afgezogen worden en er lucht ter compensatie kan aangezogen, opgewarmd en ingebracht worden in de keuken via de geperforeerde boord boven de dampkap.

Na enkele minuten gewacht te hebben kan u de dampkap harder of stiller laten werken volgens uw vereisten door middel van de bediening van de grijze draaiknop. (zie gele pijl op pag. 1)



Na het beëindigen van het koken zet u de dampkap stil / af door de bovenstaande knop terug in de nul-positie te plaatsen.



Vergeet bij het verlaten van de keuken de hoofdschakelaar niet terug te draaien naar de off-stand zodat de verlichting niet blijft branden.