

OC Berkenhof Muziekinstallatie feestzaal


1) aansluiten smartphone, tablet, laptop

De twee powerknoppen blijven standaard aan.


Selecteer zone 1.



Selecteer 'mini Jack'.



Sluit toestel aan met zwarte kabel.
Indien slecht contact: verwijder het hoesje van je toestel.



Regel het geluidsniveau met de geluidsknop van zone 1

2) gebruik microfoon

De microfoon bevindt zich naast de installatie.



De twee powerknoppen blijven standaard aan.

Selecteer zone 1.



Schakel de micro aan.



selecteer knop 'MIC A'



Regel het geluidsniveau met de kleine geluidsknop verbonden aan MIC A

3) gebruik headset



Het kastje van de microfoon bevindt zich naast de installatie.

De headset vind je in een zwarte etui in de kast boven de installatie.



Plug de headset in in het kastje.



Schakel het kastje aan met de rode knop op de zijkant.
Schuif de mute knop op de bovenkant aan

Selecteer knop 'MIC B'
Regel het geluidsniveau met de kleine geluidsknop
verbonden aan MIC B