

# GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE – DC BERKENHOF - KORTENBERG



## 1<sup>e</sup> Aanzetten toestel:


- Opgelet; toestel werkt enkel wanneer de dampkap aan staat!!!!
- Open de deurtjes onderaan en controleer of beide vetaflaatkranen goed afgesloten zijn



- verwijder de deksel(s) van een of beide friteuses door deze achteraan lichtjes op te tillen en vervolgens naar u toe de trekken



- vervolgens controleert u of de weerstanden in horizontale positie liggen, zo niet kan u deze in horizontale positie brengen door tegen de hendel in de kuip te duwen



- breng olie in één of beide frituurketels, indien u vet wenst te gebruiken dient u dit eerst te smelten alvorens dit in de frituur-ketel(s) te gieten, tot aan het merkpeil van de maximum inhoud in de ketel. (rode pijl) (15 Liter)

- draai met de draaischakelaar de verwarming aan en zet het toestel op de gewenste temperatuur, (zwarte bolletje ter hoogte van de gewenste temperatuur zetten), het oranje lampje gaat branden





- wanneer het lampje uit gaat, is de gevraagde temperatuur bereikt  
- wanneer u klaar bent, zet dan de friteuse(s) uit door de knop met zwarte bolletje terug naar boven te draaien




- laat dan de olie af uit de friteuse via de twee vetaflaatkranen achter beide deurtjes open te draaien, **let wel op dat u een opvangbak hebt klaar staan!!!** Emmer voor olie ter beschikking in voorraadkamer (IN)



- wanneer de olie is afgelaten kan u de kuip(en) beginnen reinigen, als hulp kan u de weerstand(en) in de kuip kantelen door te trekken aan de hendel die zich vooraan in de kuip bevindt.



- na het reinigen duwt u door middel van de hendel de weerstand(en) terug in hun normale positie



- vervolgens plaats u het deksel terug over iedere aparte frituurketel in de omgekeerde zin zoals u ze verwijdert hebt

